

飞印字体标签用户使用指南

方法：将如下“格式字符串”作为订单的内容的一部分，“格式字符串”部分将会以相应字体样式打印

格式：<Font# Bold=x Width=y Height=z>此处为目标打印内容</Font#>

说明

(1) 参数 **Bold** 用于选择是否加粗，取值范围：x={0,1}

其中 0 代表不加粗，1 代表加粗

(2) 参数 **Width** 用于选择字体宽度，取值范围：1≤y≤8

1: 常规宽

2: 2 倍宽

3: 3 倍宽

4: 4 倍宽

5: 5 倍宽

6: 6 倍宽

7: 7 倍宽

8: 8 倍宽

(3) 参数 **Height** 用于选择字体高度，取值范围：1≤z≤8

1: 常规高

2: 2 倍高

3: 3 倍高

4: 4 倍高

5: 5 倍高

6: 6 倍高

7: 7 倍高

8: 8 倍高

注意：

(1) “格式字符串”区分大小写。

(2) 如果“格式字符串”参数超过取值范围，将无效，此时会将格式字符串原文打印。

范例：

<Font# Bold=1 Width=2 Height=2>飞印平台</Font#>